










	POPPY LÜSTER Wand/Decke	
mm		
kg	12,0	
	 15 x max. 20 W/G4, 12V	
	T 2.5A (5x20)	
	  	
<div><div><div>D</div><div>Vor Montage der Leuchte Sicherung der Zuleitung ausschalten! Nur mit beigelegten Unterlegscheiben montieren! Nur von Elektrofachkraft anzuschließen. Leuchte nur für den Innenbereich.</div></div><div><div>GB</div><div>Disconnect mains fuse prior to installation! Install only with enclosed washers! Installation by qualified personnel only. For indoor use only.</div></div></div>		

POPPY LÜSTER


WAND / DECKE




- D** Vor Montage der Leuchte
Sicherung ausschalten!
GB Disconnect mains fuse prior to installation!
F Pour la pose de luminaire,
couper le courant!
I Assicursarsi che la lampada si
spenta prima del montaggio!




A




B




C




D




E




F



G



H



I

