

Funktionsbeschreibung / Instruction Manual




THEA-S-Flex und THEA-S
41.975.xx und 41.980.xx
Stehleuchte / floor lamp
10,8 W LED, 2.700 K, 1100 lm



THEA-T-Flex und THEA-T
61.623.xx und 61.626.xx
Tischleuchte / table lamp
10,8 W LED, 2.700 K, 1100 lm



<p>Ein- / Aus-Schalten: Switch on / off:</p> <p>Dimmfunktion: Dimm-function / Gesten-Steuerung / Gesture Control</p> 	<p>Die Leuchte ist mit einer Gestensteuerung ausgestattet. Der dazugehörige Sensor befindet sich im unteren Bereich der Plexiglasabdeckung. Innerhalb eines Erfassungsbereichs von ca 10 Zentimetern werden Bewegungsrichtung und Position der Hand durch einen Sensor erfasst. Durch eine wischende Bewegung im Sensorbereich wird die Leuchte an- bzw. ausgeschaltet. Verweilt die Hand längere Zeit unterhalb bzw. oberhalb des Sensors, wird die Dimmfunktion aktiviert und die Helligkeit lässt sich regeln.</p> <p>Fremdlicht oder Infrarot-Fernbedienungen beeinträchtigen die Funktion in keiner Weise.</p>	<p>This lamp is equipped with a gesture controlling.</p> <p>Within a capture area of approx. 10 cm the movement direction and position of the hand will be record by a sensor. By a wiping movement in the sensor area the light is switched on or switched off.</p> <p>If the hand stays longer time below or above the sensor, the dimmer will be activated and the brightness can be regulated. But the lamp can also be rotated so that the dimmer is then below.</p> <p>The integrated module is defeated by no wear. Foreign light or infrared remote controls affect the function in no manner.</p>
<p>Memoryfunktion: Memory – function:</p>	<p>Der aktuelle Dimm-Wert wird beim Ausschalten der Leuchte gespeichert</p>	<p>Actual brightness is stored becomes switching off.</p>
<p>Memoryfunktion bei Netzausfall: Memory – function at mains failure:</p>	<p>Die Leuchte wird eingeschaltet, wenn sie auch vorher eingeschaltet war. Sie bleibt ausgeschaltet, wenn sie auch vor dem Netzausfall ausgeschaltet war. Diese Funktion ist für schaltbare Steckdosen geeignet.</p>	<p>After mains failure the light is switched on again, if it was also switched on before. She remains switched off, if it was also switched off before the mains failure. The light is suitable for the function for switchable power-outlets.</p>
<p>Pflege: Preservation of lamp:</p>	<p>Zur Pflege der Leuchten benutzen Sie bitte ein weiches, trockenes Baumwolltuch. Starke Verschmutzungen entfernen Sie bitte mit einem Stark ausgewrungenen, leicht feuchten Fensterleder. Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel oder chemische Zusatzstoffe, da diese die Oberfläche und Lackschicht der Leuchte beschädigen könnten.</p>	<p>To the care of the lamps you use please a soft, dry cotton cloth. You remove strong soiling please with a very wrung out, slightly humid chamois. Use by no means cleaning agent or chemical additives, because this could damage the surface and varnish layer of the lamp.</p>